



A URNA ELETRÔNICA E OS SISTEMAS ELEITORAIS



Nº	Descrição
1.	Módulo impressor
2.	Conector 12V (não é utilizado)
3.	Envelope plástico de identificação da urna
4.	Cabo de energia
5.	Tampa dos conectores da bateria externa
6.	LEDs AC, Bateria externa, Bateria total e Bateria crítica
7.	Botão Liga/Desliga
8.	Controle de luminosidade(para regulagem do brilho da tela utilizar chave Philips)
9.	Cabo de conexão do Terminal do mesário ao Terminal do Eleitor
10.	Tampa do compartimento da Bateria Interna
11.	Led da bateria do relógio interno (apenas nas urnas modelo 2015)
12.	Plaqueta de patrimônio
13.	Porta USB 2
14.	Conector para fone de ouvido
15.	Porta USB 1
16.	Parafuso da impressora
17.	Drive de flash card (FC)
18.	Drive da Memória de Resultado ou Drive da Mídia de Resultado (MR)