Nº	Descrição
1.	Módulo impressor
2.	Portas USB (nas laterais)
3.	Drive de Mídia de Aplicação (MA)
4.	Drive da Mídia de Resultado (MR)
5.	Display de led traseiro
6.	Conector para fone de ouvido
7.	Led de segurança
8.	Tampa do compartimento da Bateria Interna
9.	Cabo de conexão do Terminal do mesário ao Terminal do Eleitor
10.	Plaqueta de patrimônio
11.	Botão Liga/Desliga
12.	Controle de luminosidade
13.	LEDs AC, Bateria externa, Bateria total e Bateria crítica
14.	Tampa dos conectores da bateria externa
15.	Cabo de energia
16.	Envelope para identificação da urna
17.	Parafuso da impressora